

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMEDEROS DE PLATO

El mantenimiento preventivo de los comederos los mantendrá funcionando correctamente todo el año.

Hay ciertas cosas a tener en cuenta en los cuidados de los comederos:

- Desconecte la electricidad antes de realizar tareas de mantenimientos en los equipos.
- Tenga cuidado al trabajar con una línea de alimento o plato. El sinfín esta tenso. Mantenga siempre una distancia de cualquier punto de riesgo de ruptura.

Para limpiar las líneas de alimentnación:

- ☐ Retire toda el alimento de las líneas.
- ☐ Eleve las líneas a una altura funcional.
- ☐ Suelte las bases del comedero de la rejilla para que estén en posición abierta.
- ☐ Limpie a presión y desinfecte. Deje que se sequen en las posición abierta. Cierre cuando esté completamente seco.
- ☐ Baje le línea de alimentación.
- ☐ Revise el funcionamiento del winch. Vigile la presencia de nudos, ruidos inusuales o cables atrapados bajo la línea.

Recomendamos seguir un programa de mantenimiento para mejorar el rendimiento y la longevidad de las líneas de alimentación.

Diariamente:

- ☐ Revise la altura de la línea de alimentación en relación al crecimiento de las aves.
- ☐ Asegúrese de que la caída de alimento del sistema de llenado este en su lugar despues de ajustar la altura de la línea.

- ☐ Revise que las tolvas permaezcan llenas de alimento y que el sistema esté funcionando adecuadamente.
- ☐ Revise que los platos estén llenos de alimento.
- ☐ Revise la presencia adecuada de alimento en el plato control. Asegurese de atraer a las aves al plato control con luz o mentener un cerco perimetral para mentener el consumo.

Semanalmente:

- ☐ Revise el nivel de la línea de alimentación, ajústelo en caso necesario. No deja que los motores cuelguen a una altura inferior al resto de la línea.

Mensualmente:

- ☐ Limpie el plato control agitando con cuidado y dando un ligero golpe a la rejilla.
- ☐ Limpie el sensor de proximidad con Static Guard.

Semestralmente:

- ☐ Revise el aceite del reductor. Compruebe que el nivel de aceite se encuentre a una distancia máxima de 1/4" del tapón lateral. Añada aceite para transmisión 80W-90.
- ☐ Revisar la tensión y la colocación de cables de choque o antipercha. Asegúrese que los cables no estén en contacto con tuberías, soportes o cualquier otra cosa que no sea el circuito de cables de coche. Revise que los resortes estén en su lugar y mantenga el cable tensado.

Anualmente:

- ☐ Cambie el aceite en el reductor con aceite para engranaje 80W-90. Reinstale el tapón de ventilación en la parte superior del engranaje o reductor.